## 国産車

国産車マツダ																MAZDA																		
スペック [仕	様]		I	エクステリア [外 義]															インテリア [内 装]															
モデル名	年式	主要型式	40.77.6	着バルブ	ヘッドランブ HID対応パルプ LEO対応パルプ CATZ ハロゲン					フォグランブ				フロントス	モールランブ		(ナンバー ) /ブ	パック	ランブ	ウインカー球 フロント リア			パニテ	パニティランプ			センター	-ルームランブ	カーテシ (ドア) ランブ	ラゲッ		, 備 考		
			Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	PLICATE IN CO.		HID	REFLEX LED	CATZ ハロゲン		LED	純正装着 パルプ	LED	統正装着パルブ	LED	純正装着 パルブ		純正装着 パルブ		純正装着 パルブ	LED	純正装着 パルブ	LED	純正装着 パルブ	LED	料正規告 パルプ LED	純正装着 パルブ	LED	
フレアワゴン		1																					1											備考14:ウインカーLED/『ルブを装着の場合、別先(抵抗キャンセラーセッ
フレアワゴン	H24.6 ~ H25.4	MM21S		H4	Pri H40		CLC25/ CCLC		н	4					T10	T10	T10	T10	T16	T16	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1	S25 (シングル) アンバー	S25 備考14			T10×31	T10×31	ı			T10×31	T10×31	##51#・シインの一にはいいかで、歌唱い場合、 がかい (場合)にヤッション・ビット ALL92B ) が必要となります。 ★1: CLB300ウインカーLED/Uルブを装着の場合キャンセラーセットは必要 ありません
	H25.4 ~ H30.2	MM32S	H4		Pri H40		CLC25/		н	4					T10	T10	T10	T10	T16	T16	\$25 (シングル) アンバー	S25 備考14	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1			T10×31	T10×31	T10×31	T10×31		T10	T10	備考14: ウインカーLED/UJプを接着の場合、別売(抵抗キャンセラーセッ ト ALL928 )が必要となります。
カスタムスタイ	H2U.4 ~ H3U.2	MM42S	H7	HID (D4R)		D4RS	×	×	нвз	×					T10	T10	T10	T10	T16	T16	\$25 (シングル) アンバー	S25 備考14	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1			T10×31	T10×31	T10×31	T10×31		T10	T10	★1: CLB300ウインカーLED/Uレプを接着の場合キャンセラーセットは必要 ありません
	H30.2 ~	MM53S		H4											T10	T10	T10	T10	T16	T16	\$25 (シングル) アンバー	S25 備考14	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1										機計4: リインカーLED/UUJを装着の場合、別売(抵抗キャンセラーセット AL1228) が必要となります。 ★1: CLB300ウインカーLED/UUJを装着の場合キャンセラーセットは必要 ありません
			НВ3	LED		×		×		×					T10	T10	T10	T10	T16	T16	\$25 (シングル) アンバー	S25 備考14	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1										
	イル H25.7∼H27.5				D4	RS	,	<	,	•	Н8		CLC50 CLC60	Н8	LED	×	T10	T10	T16	T16	\$25 (シングル) アンバー	S25 備考14	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1			T10×31	T10×31	T10×31	T10×31		T10	T10	備考14: ウインカーLED/ULプを装着の場合、別売(抵抗キャンセラーセッ
	H27.5 ~ H29.1	MM32S MM42S		D4	RS	,	<	,	х н	H16		CLC50 CLC60		LED	×	T10	T10	T16	T16	S25 (シングル) アンバー	S25 備考14	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1			T10×31	T10×31	T10×31	T10×31		T10	T10	ト ALL92B ) が必要となります。 ★1: CLB300ウインカーLED/Üレブを装着の場合キャンセラーセットは必 ありません 純正H I D バルブをキャズH I D に交換する際、パーナーのシェードを:	
	H29.1 ~ H30.2	-		HID D4S)	D4	RS	,	<	,	<b>,</b>	LED	×	×	×	LED	×	T10	T10	T16	T16	S25 (シングル) アンバー	S25 備考14	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1			T10×31	T10×31	T10×31	T10×31		T10	T10	して灯具へ装着してください
	H30.2 ~ R5.12	MM53S	H4					CLC25/CLC28 CLC70 H4	4																									
			НВ3	LED			CLC27 CLC71 01	×																										編封14: ウインカーLED/UJ7を裏着の場合、別市(延55キャンセラーセットAL1223)が会長とのよす。 ★1: CLB300ウインカーLED/UJ7を装着の場合キャンセラーセットは必要 ありません
			ı	.ED		×	,	·	,	<b>,</b>	LED	×	×	×	LED	×	T10	T10	T16	T16	S25 (シングル) アンバー	S25 備考14	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1										
	R5.12 ~	MM54S MM94S	LED	LED	×	×	×	×	×	×					LED	×	T10	T10	T16	T16	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1										備考14: ワインカーLED/Üルブを装着の場合、別売(抵抗キャンセラーセット ALLS28 )が必要となります。
カスタムスタイ			LED	LED	×	×	×	×	×	×	LED	×	×	×	LED	×	T10	T10	T16	T16	LED	×	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1			LED	×	LED	×				★1: CLB300ウインカーLED/ULブを装着の場合キャンセラーセットは必 ありません

- 1. HIDシステム取付時には、インパータ固定時に車体との絶縁処理が必要です。
- 2. HID,LEDシステム取付時には、要ADLユニット CZL118の装着が必要です。
- 3. HIDシステム装着に必要なパルプ後方のスペースが確保できないため、お取付けはできません。 4. HIDシステム取付時には、鎮正のハロゲンのOリングをご使用ください。
- HIDシステムを装着すると、球切れ蓄告灯が点灯するため、お取付けはできません。
- 6. ヘッドライト内部の遮光板にパルブが干渉するため、HIDシステムお取付けはできません。 HIDシステム取付時には、パルプ挿入口が狭いため、パルプ挿入口の拡大加工が必要です。
- 8. HIDシステムを装着した場合、ハロゲンパルプへの復元は不可能となります。 9. パルプ固定方法が異なるため、HIDシステムお取付けはできません。
- - 10. フォグランプにHIDを装着すると、レンズ又はリフレクターが白濁したり暑ったりする可能性があります。 11. 平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の光量を超えてしまうため、装着はできません。
  - 12 ウインカーにIFDを装着する場合は、別途 レギュレータAII 91Rが必要です。
  - 13.フォグランプに関色いガラスカパーが装着されている場合はパルプが当たる為、装着不可。 14.ウインカーLEDパルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット (ALL92B) が必要となります。
  - 15.平成11年式以前の車両は、年式が古く灯具が劣化している恐れがあるため、適合不可としています。

衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。