

Produced by **CATZ** INTERIOR SELECTION

車種別インテリアLEDセレクション

トヨタ 86/スバル BRZ

適応車種	車両型式	グレード	備考
トヨタ 86	NZ6	GT、GTリミテッド	※1：G、RCは、パニティ、カーテシは装着されておりません。 ※2：RCはトランクルームランプは装着されておりません。
スバル BRZ	ZC6	S	※3：R、RAは、パニティ、カーテシは装着されておりません。 ※4：RAはトランクルームランプは装着されておりません。

この度はCATZ 車種別インテリアLEDセレクション(トヨタ86/スバルBRZ用)セットをお買い上げいただき誠にありがとうございます。
交換作業を行われる際は、下記の項目に十分ご注意ください作業をおこなってください。


お取り扱いのご注意

- ・ランプ点灯中や消灯直後には、ヤケド等の原因となりますので、おこなわないでください。
- ・ランプカバーを取り外す際は、内張りはがし(リムーバー)や細いドライバー等でルームランプのカバーを外してください。この際カバーに傷をつけない様にビニールテープなどで養生(保護)を行ったうえで作業をおこなってください。
- ※ランプカバーを取り外す際はカバーに傷をつけたり破損させないよう慎重に!
- ※LEDには極性(+ と -) がある場合があるので、ランプをはめ込む前に軽く触れさせてLEDが点灯するか確認してください。
- ※装着作業などによるパーツの破損は保障致しかねますので、予めご了承ください。
- ※車種により交換手順が異なりますので、車種ごとの整備マニュアルなどをご参照ください。

交換に必要な道具



ルームランプの交換手順例



- 1 内張りはがし(リムーバー)や細いドライバー等で、ルームランプのカバーを取り外します。
※この際カバーに傷をつけたり破損させないよう慎重に!
- 2 純正バルブをルームランプ本体から取り外し、対象のLEDバルブへ交換します。
※ランプ点灯中や消灯直後には、ヤケド等の原因となりますので、おこなわないでください。
※LEDには極性(+ と -) がある場合があるので、ランプをはめ込む前に軽く触れさせてLEDが点灯するか確認してください。
- 3 1で取り外したルームランプのカバーを元の状態に戻し、作業は終了となります。

⚠️ ※車種により交換手順が異なりますので、車種ごとの整備マニュアルなどをご参照ください。
注意

セットパーツ一覧

※必ずお取り付け前にセットのパーツが揃っていることをご確認ください。

適応箇所	形状	品番		個数
		ホワイトセット	ブルーセット	
フロント	T10×31	⑩CLB42(白)	⑥CZLB34(青)	1
パニティ	T6.3	⑤CZLB32(白)		2
ドアカーテシ ※1、※3	T10	④CLB18T(白)	④CLB19T(青)	2
トランク ※2、※4	T10	①CLB23(白)	②CZLB08(青)	1

※セットには、ホワイトセットとブルーセットがあり、それぞれセット内容が異なります。
※パニティのLEDバルブは⑤ CZLB32×2(白)のみとなります。

