

トヨタ アクア

Produced by FET INTERIOR SELECTION

車種別インテリア LED セレクション

トヨタ アクア

適応車種	車両型式	グレード	備考
トヨタ アクア	NHP10	G,S	Lグレードには、トランクンプの設定はございません。

この度はCATZ 車種別インテリアLEDセレクション(トヨタ アクア用)セットをお買い上げいただき誠にありがとうございます。
交換作業を行われる際は、下記の項目に十分ご注意いただき作業をおこなってください。


お取扱いのご注意

- ・ランプ点灯中や消灯直後には、ヤケド等の原因となりますので、おこなわないでください。
- ・ランプカバーを取り外す際は、内張りはがし(リムーバー)や細いドライバー等でルームランプのカバーを外してください。この際カバーに傷をつけない様にビニールテープなどで養生(保護)を行ったうえで作業をおこなってください。
- ※ランプカバーを取り外す際はカバーに傷をつけたり破損させないよう慎重に!
- ※LEDには極性(+と-)がある場合があるので、ランプをはめ込む前に軽く触れてさせてLEDが点灯するか確認してください。
- ※着装作業などによるバーツの破損は保障致しかねますので、預めご了承ください。
- ※車種により交換手順が異なりますので、車種ごとの整備マニュアルなどをご参照ください。

交換に必要な道具



ルームランプの交換手順例



- 1 内張りはがし(リムーバー)や細いドライバー等で、ルームランプのカバーを取り外します。
※この際カバーに傷をつけたり破損させないよう慎重に!

- 2 純正バルブをルームランプ本体から取り外し、対象のLEDバルブへ交換します。
※ランプ点灯中や消灯直後には、ヤケド等の原因となりますので、おこなわないでください。
※LEDには極性(+と-)がある場合があるので、ランプをはめ込む前に軽く触れてさせてLEDが点灯するか確認してください。

- 3 ①で取り外したルームランプのカバーを元の状態に戻し、作業は終了となります。

※車種により交換手順が異なりますので、車種ごとの整備マニュアルなどをご参照ください。
注意

セットバーツ一覧

※必ずお取り付け前にセットのバーツが揃っていることをご確認ください。

適応箇所	形状	品 番		個 数
		ホワイトセット	ブルーセット	
フロント	T10	⑨CLB41(白)	②ZCLB08(青)	2
トランク	T10	④CLB18T(白)	④CLB19T(青)	1

※セットには、ホワイトセットとブルーセットがあり、それぞれセット内容が異なります。

